GUIDA IN ITALIANO

Scorciatoie da tastiera

Scorciatoie per progettazione, misurazione, aggancio e modifica dei componenti.

Revisione italiana: 29 ottobre 2026

Edizione originale tedesca: 2021

La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell'edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.

Le schermate riproducono la versione tedesca dell'edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.

Compass Software

SCORCIATOIE COMPASS SOFTWARE



PANORAMICA RAPIDA

© Compass Software GmbH 2021
Tutti i diritti riservati

Scorciatoie Compass Software

In tutti i programmi

ALT	Attiva scorciatoie visibili nel menu
ALT + F4	Termina programma
STRG + A	Seleziona tutto
STRG + C	Copia
STRG + V	Incolla
STRG + S	Salva
STRG + Z	Annulla (Undo)
STRG + Y	Ripeti (Redo)
STRG + O	Apri
STRG + X	Taglia
STRG + P	Stampa
STRG + L	Cambiare lingua
STRG + U	Attiva/disattiva inserimento e uscita dei valori frazionari
F1	Visualizza aiuto
F6	Cambiare finestra in finestre suddivise (Splitframe)
ESC	Annulla
ENTF	Elimina

Alberi

+	Espandi elemento dell'albero
-	Chiudi elemento dell'albero

Finestra (View)

+	Zoom in
-	Zoom out
POS 1	Zoom sull'origine
ENDE	scorrere verso l'estremità inferiore della finestra

Scorciatoie Compass Software

Misurazione / aggancio

#	Misurare lunghezza
<	Misurare angolo
STRG + 1	Aggancio (punto finale)
STRG + 2	Aggancio (centro)
STRG + 3	Aggancio (proiezione)
STRG + 4	Aggancio (intersezione)
STRG + 5	Aggancio (tangente all'arco)
0	Nessuna griglia
1	Griglia 0.001 mm
2	Griglia 0.005 mm
3	Griglia 0.01 mm
4	Griglia 0.05 mm
5	Griglia 0.1 mm
6	Griglia 0.5 mm
7	Griglia 1.0 mm
8	Griglia 5.0 mm
9, 10	I numeri sono valori assoluti nell'unità impostata: con mm, il tasto 9 imposta passi in cm.
STRG + #	Commutare la misurazione nel tooltip

Progettazione

STRG + SHIFT + ALT	Attivare/disattivare "Salva subito" per BGL
STRG + ALT + Q	Uscita con informazioni sull'area di lavoro (solo per uso interno)
STRG + pulsante sinistro + Layer	Equivale a nascondere tutti i livelli (Layer) e mostrare solo quello selezionato.
Strg + H	Mostra/ nasconde le linee guida
Strg + F	Mostra/nascondi foto importate con Flexijet
Strg + O	Mostra/nascondi nucleo in calcestruzzo gettato in opera
Pianta: modalità di sviluppo dei gradini:	
G	Nell'area - Imposta rettilineo
L	Nell'area - Suddividi linea di percorrenza
H	Nell'area - Distribuisci armonicamente
U	Nell'area - Ridistribuisci
Z	Quotatura – commutazione
Pianta: modalità distribuzione barre:	
Z	Suddivisione intermedia – due barre

Scorciatoie Compass Software

Progettazione a forma libera

Disegna arco + Bild-Auf/Bild-Ab	Modifica l'angolo iniziale dell'arco
Disegna segmento / arco / segmento 2 punti + SHIFT	Limita il punto finale a una verticale o orizzontale
Continua disegno segmento/arco + pulsante destro	Passa fra segmento e arco
STRG + I	Importazione
STRG + E	Esportazione
STRG + D	Sposta a un punto (mouse)
SHIFT + D	Sposta (dialogo)
SHIFT + pulsante sinistro	Sposta (mouse)
SHIFT + tasti freccia	Sposta elementi selezionati (segmento, arco, cerchio)
F	Continua segmento (mouse)
SHIFT + F	Continua segmento (dialogo)
F + A	Continua arco (mouse)
U	Dividi (dialogo)
SHIFT + E	Ellisse (dialogo)
SHIFT + N	Poligono a N lati (dialogo)
SHIFT + S	Scala (dialogo)
SHIFT + P	Traiettoria parallela (dialogo)
L	Segmento per due punti (mouse)
SHIFT + L	Segmento per due punti (dialogo)
A	Arco per due punti (mouse)
SHIFT + A	Arco per tre punti (mouse)
C	Cerchio dal centro (mouse)
SHIFT + C	Cerchio (dialogo)
I	Nuovo punto (mouse)
SHIFT + I	Nuovo punto (dialogo)
M	Modifica
ENTF	Elimina tutti gli elementi selezionati
SHIFT + ENTF	Elimina tutti gli elementi non selezionati – funzione Isola
Barra spaziatrice (Space)	Prolungamento automatico (elemento marcato)
Backspace (Back Space)	Accorcia alle intersezioni (elemento selezionato)

Scorciatoie Compass Software

Moduli

F5	Aggiorna / Ricalcola
Bild rauf	Pagina in avanti
Bild runter	Pagina all'indietro

Ventose (View)

SHIFT + pulsante sinistro	Ruotare il supporto nel posizionamento ventose

Compass Software GmbH

Steinhammerstr. 140A
44379 Dortmund

Tel.: +49 231 9812 90-0
Fax: +49 231 9812 90-10

www.compass-software.de
mail@compass-software.de

© Compass Software GmbH 2021
tutti i diritti riservati