NAVODILA V SLOVENŠČINI

Premik osrednjega stebra

Prilagoditev položaja osrednjega stebra spiralnega stopnišča.

Slovenska revizija: 29. oktober 2026


Nemška izvorna izdaja: 2018

Besedilo in strokovni izrazi so jezikovno pregledani. Strani navodil ohranijo številčenje izvorne izdaje: stran 1 navodil sledi temu obvestilu o reviziji.

Posnetki zaslona prikazujejo nemško izvorno različico programa. Imena ukazov se lahko razlikujejo glede na jezik in različico. Jezikovna revizija ne potrjuje delovanja za vse različice programa ali konfiguracije stroja.

Compass Software

PREMIK OSREDNJEGA STEBRA IZ SREDIŠČA



NAVODILA ZA UPORABO


© Compass Software GmbH 2018
Vse pravice pridržane

Navodila za premik osrednjega stebra iz središča

1. Primer: premik osrednjega stebra


Z desno miškino tipko kliknite **osrednji steber** (1).

V prikazanem izboru izberite **Prosta oblika** (2).




V prosti obliki desno kliknite **središče stebra** (1)

in **izberite Premakni** (2).



Navodila za premik osrednjega stebra iz središča


V prikazanem meniju vnesite želene **vrednosti** (1) in potrdite z **OK** (2).



Prikaže se nova vrednost.


Z desno miškino tipko kliknite novo **vrednost** (1) in jo v izboru določite kot

Središče (2) potrdite.




Navodila za premik osrednjega stebra iz središča

Nazadnje zaprite prosto obliko z **zeleno kljukico** (1).



Rezultat:



Compass Software GmbH

Steinhammerstr. 140A
44379 Dortmund

Tel.: +49 231 - 981290-0
Fax: +49 231 - 981290-10

www.compass-software.de
mail@compass-software.de

© Compass Software GmbH 2018
vse pravice pridržane