




# Compass Software

## TIPKOVNE BLIŽNJICE COMPASS SOFTWARE



## HITRI PREGLED

## Tipkovne bližnjice Compass Software

### V celotnem programu

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| ALT      | Prikaže bližnjice v meniju                  |
| ALT + F4 | Zapre program                               |
| STRG + A | Izbere vse                                  |
| STRG + C | Kopiraj                                     |
| STRG + V | Prilepi                                     |
| STRG + S | Shrani                                      |
| STRG + Z | Razveljavi (Undo)                           |
| STRG + Y | Ponovi (Redo)                               |
| STRG + O | Odpri                                       |
| STRG + X | Izreži                                      |
| STRG + P | Natisni                                     |
| STRG + L | Spremeni jezik                              |
| STRG + U | Vklopi/izklopi vnos in prikaz ulomkov       |
| F1       | Odpre pomoč                                 |
| F6       | Preklopi med razdeljenimi okni (Splitframe) |
| ESC      | Prekliči                                    |
| ENTF     | Izbriši                                     |

### Drevesa

|   |                         |
|---|-------------------------|
| + | Razširi element drevesa |
| - | Zapre element drevesa   |

### Okno (View)

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| +     | Povečava                     |
| -     | Pomanjšava                   |
| POS 1 | Povečava na izhodišče        |
| ENDE  | Pomik do spodnjega roba okna |

## Tipkovne bližnjice Compass Software

### Merjenje / pripenjanje

|          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #        | Merjenje dolžine                                                                                       |
| <        | Merjenje kota                                                                                          |
| STRG + 1 | Pripenjanje (končna točka)                                                                             |
| STRG + 2 | Pripenjanje (središče)                                                                                 |
| STRG + 3 | Pripenjanje (projekcija)                                                                               |
| STRG + 4 | Pripenjanje (presečišče)                                                                               |
| STRG + 5 | Pripenjanje (tangenta na lok)                                                                          |
| 0        | Brez mreže                                                                                             |
| 1        | Mreža 0.001 mm                                                                                         |
| 2        | Mreža 0.005 mm                                                                                         |
| 3        | Mreža 0.01 mm                                                                                          |
| 4        | Mreža 0.05 mm                                                                                          |
| 5        | Mreža 0.1 mm                                                                                           |
| 6        | Mreža 0.5 mm                                                                                           |
| 7        | Mreža 1.0 mm                                                                                           |
| 8        | Mreža 5.0 mm                                                                                           |
| 9, 10    | Števila so absolutne vrednosti v nastavljeni enoti; pri mm torej tipka 9 določi mrežo v korakih po cm. |
| STRG + # | Preklopi merilno funkcijo namigov                                                                      |

### Konstrukcija

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| STRG + SHIFT + ALT                  | Vklopi/izklopi način »Takoј shrani« za BGL                            |
| STRG + ALT + Q                      | Izpis nekaterih podatkov o delovnem območju (samo za interno uporabo) |
| STRG + leva miškina tipka + plast   | Skrije vse plasti in prikaže samo kliknjeno plast                     |
| Strg + H                            | Prikaže/skrije pomožne črte                                           |
| Strg + F                            | Prikaže/skrije fotografije, uvožene s Flexijet                        |
| Strg + O                            | Prikaže/skrije jedro iz betona, vlitega na mestu                      |
| Način zamikanja stopnic v tlorisu:  |                                                                       |
| G                                   | V območju – poravnaj                                                  |
| L                                   | V območju – razdeli linijo hoje                                       |
| H                                   | V območju – harmonično razporedi                                      |
| U                                   | V območju – prerazporedi                                              |
| Z                                   | Preklop kotiranja                                                     |
| Način razporejanja palic v tlorisu: |                                                                       |
| Z                                   | Vmesna razdelitev – dve palici                                        |

## Tipkovne bližnjice Compass Software

### Konstrukcija proste oblike

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Risanje loka + Bild-Auf/Bild-Ab                         | Spremeni začetni kot loka                         |
| Risanje daljice/loka/daljice skozi 2 točki + SHIFT      | Omeji ciljno točko na navpično ali vodoravno smer |
| Nadaljevanje risanja daljice/loka + desna miškina tipka | Preklopi med daljico in lokom                     |
| STRG + I                                                | Uvoz                                              |
| STRG + E                                                | Izvoz                                             |
| STRG + D                                                | Premik na točko (miška)                           |
| SHIFT + D                                               | Premik (pogovorno okno)                           |
| SHIFT + leva miškina tipka                              | Premik (miška)                                    |
| SHIFT + smerne tipke                                    | Premik označenih elementov (daljica, lok, krog)   |
| F                                                       | Nadaljevanje daljice (miška)                      |
| SHIFT + F                                               | Nadaljevanje daljice (pogovorno okno)             |
| F + A                                                   | Nadaljevanje loka (miška)                         |
| U                                                       | Razdelitev (pogovorno okno)                       |
| SHIFT + E                                               | Elipsa (pogovorno okno)                           |
| SHIFT + N                                               | N-kotnik (pogovorno okno)                         |
| SHIFT + S                                               | Sprememba merila (pogovorno okno)                 |
| SHIFT + P                                               | Vzporedna pot (pogovorno okno)                    |
| L                                                       | Daljica skozi dve točki (miška)                   |
| SHIFT + L                                               | Daljica skozi dve točki (pogovorno okno)          |
| A                                                       | Lok skozi dve točki (miška)                       |
| SHIFT + A                                               | Lok skozi tri točke (miška)                       |
| C                                                       | Krog s središčem (miška)                          |
| SHIFT + C                                               | Krog (pogovorno okno)                             |
| I                                                       | Nova točka (miška)                                |
| SHIFT + I                                               | Nova točka (pogovorno okno)                       |
| M                                                       | Spremeni / prilagodi                              |
| ENTF                                                    | Izbriše vse označene elemente                     |
| SHIFT + ENTf                                            | Izbriše vse neoznačene elemente – funkcija Izloči |
| Leertaste (Space)                                       | Samodejno podaljša označene elemente              |
| Rückstell taste (Back Space)                            | Skrajša označene elemente do presečišč            |

## Tipkovne bližnjice Compass Software

### Obrazci

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| F5          | Posodobi / znova izračuna |
| Bild rauf   | Naslednja stran           |
| Bild runter | Prejšnja stran            |

### Vakuumski priseski (View)

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| SHIFT + leva miškina tipka | Zasuk držala pri pozicioniranju vakuumskih priseskov |
|----------------------------|------------------------------------------------------|