NAVODILA V SLOVENŠČINI

Bližnjice na tipkovnici

Bližnjice za konstruiranje, izbor elementov in urejanje podatkov.

Slovenska revizija: 29. oktober 2026

Nemška izvorna izdaja: 2021

Besedilo in strokovni izrazi so jezikovno pregledani. Strani navodil ohranijo številčenje izvorne izdaje: stran 1 navodil sledi temu obvestilu o reviziji.

Posnetki zaslona prikazujejo nemško izvorno različico programa. Imena ukazov se lahko razlikujejo glede na jezik in različico. Jezikovna revizija ne potrjuje delovanja za vse različice programa ali konfiguracije stroja.

Compass Software

TIPKOVNE BLIŽNJICE COMPASS SOFTWARE



HITRI PREGLED

© Compass Software GmbH 2021
Vse pravice pridržane

Tipkovne bližnjice Compass Software

V celotnem programu

ALT	Prikaže bližnjice v meniju
ALT + F4	Zapre program
STRG + A	Izbere vse
STRG + C	Kopiraj
STRG + V	Prilepi
STRG + S	Shrani
STRG + Z	Razveljavi (Undo)
STRG + Y	Ponovi (Redo)
STRG + O	Odpri
STRG + X	Izreži
STRG + P	Natisni
STRG + L	Spremeni jezik
STRG + U	Vklopi/izklopi vnos in prikaz ulomkov
F1	Odpre pomoč
F6	Preklopi med razdeljenimi okni (Splitframe)
ESC	Prekliči
ENTF	Izbriši

Drevesa

+	Razširi element drevesa
-	Zapre element drevesa

Okno (View)

+	Povečava
-	Pomanjšava
POS 1	Povečava na izhodišče
ENDE	Pomik do spodnjega roba okna

Tipkovne bližnjice Compass Software

Merjenje / pripenjanje

#	Merjenje dolžine
<	Merjenje kota
STRG + 1	Pripenjanje (končna točka)
STRG + 2	Pripenjanje (središče)
STRG + 3	Pripenjanje (projekcija)
STRG + 4	Pripenjanje (presečišče)
STRG + 5	Pripenjanje (tangenta na lok)
0	Brez mreže
1	Mreža 0.001 mm
2	Mreža 0.005 mm
3	Mreža 0.01 mm
4	Mreža 0.05 mm
5	Mreža 0.1 mm
6	Mreža 0.5 mm
7	Mreža 1.0 mm
8	Mreža 5.0 mm
9, 10	Števila so absolutne vrednosti v nastavljeni enoti; pri mm torej tipka 9 določi mrežo v korakih po cm.
STRG + #	Preklopi merilno funkcijo namigov

Konstrukcija

STRG + SHIFT + ALT	Vklopi/izklopi način »Takoj shrani« za BGL
STRG + ALT + Q	Izpis nekaterih podatkov o delovnem območju (samo za interno uporabo)
STRG + leva miškina tipka + plast	Skrije vse plasti in prikaže samo kliknjeno plast
Strg + H	Prikaže/skrije pomožne črte
Strg + F	Prikaže/skrije fotografije, uvožene s Flexijet
Strg + O	Prikaže/skrije jedro iz betona, vlitega na mestu
Način zamikanja stopnic v tlorisu:	
G	V območju – poravnaj
L	V območju – razdeli linijo hoje
H	V območju – harmonično razporedi
U	V območju – prerazporedi
Z	Preklop kotiranja
Način razporejanja palic v tlorisu:	
Z	Vmesna razdelitev – dve palici

Tipkovne bližnjice Compass Software

Konstrukcija proste oblike

Risanje loka + Bild-Auf/Bild-Ab	Spremeni začetni kot loka
Risanje daljice/loka/daljice skozi 2 točki + SHIFT	Omeji ciljno točko na navpično ali vodoravno smer
Nadaljevanje risanja daljice/loka + desna miškina tipka	Preklopi med daljico in lokom
STRG + I	Uvoz
STRG + E	Izvoz
STRG + D	Premik na točko (miška)
SHIFT + D	Premik (pogovorno okno)
SHIFT + leva miškina tipka	Premik (miška)
SHIFT + smerne tipke	Premik označenih elementov (daljica, lok, krog)
F	Nadaljevanje daljice (miška)
SHIFT + F	Nadaljevanje daljice (pogovorno okno)
F + A	Nadaljevanje loka (miška)
U	Razdelitev (pogovorno okno)
SHIFT + E	Elipsa (pogovorno okno)
SHIFT + N	N-kotnik (pogovorno okno)
SHIFT + S	Sprememba merila (pogovorno okno)
SHIFT + P	Vzporedna pot (pogovorno okno)
L	Daljica skozi dve točki (miška)
SHIFT + L	Daljica skozi dve točki (pogovorno okno)
A	Lok skozi dve točki (miška)
SHIFT + A	Lok skozi tri točke (miška)
C	Krog s središčem (miška)
SHIFT + C	Krog (pogovorno okno)
I	Nova točka (miška)
SHIFT + I	Nova točka (pogovorno okno)
M	Spremeni / prilagodi
ENTF	Izbriše vse označene elemente
SHIFT + ENTF	Izbriše vse neoznačene elemente – funkcija Izloči
Leertaste (Space)	Samodejno podaljša označene elemente
Rückstelltaste (Back Space)	Skrajša označene elemente do presečišč

Tipkovne bližnjice Compass Software

Obrazci

F5	Posodobi / znova izračuna
Bild rauf	Naslednja stran
Bild runter	Prejšnja stran

Vakuumski priseski (View)

SHIFT + leva miškina tipka	Zasuk držala pri pozicioniranju vakuumskih priseskov

Compass Software GmbH

Steinhammerstr. 140A
44379 Dortmund

Tel.: +49 231 9812 90-0
Fax: +49 231 9812 90-10

www.compass-software.de
mail@compass-software.de

© Compass Software GmbH 2021
vse pravice pridržane